

# 無印良品

## ウォールナット温湿度計

# 取扱説明書

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品

取扱説明書（本書） 1部

保証書付

MC\_WNTH1\_02

## ご使用前に

本製品を安全に正しくご使用いただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、製品の特性をご理解ください。

- 本製品は室内用です。室内の温度および湿度の計測以外の目的で使用することは出来ません。
- 本製品は工業用測定機器ではありませんので、温度・湿度の精度誤差により生じる二次災害や、その他の損傷等については弊社では一切責任を負いません。
- 本製品の温度・湿度は設置した場所の値を表示します。テレビなどで発表される天気予報などの温度・湿度の数値とは異なります。

## 使用上のご注意

- 精密機械ですので乱暴に扱ったり、強い衝撃を与えないでください。
- ほこりや水分が付くと正確な表示をしなくなることがありますので、蒸気に直接あたるところに置いたり、本体裏側のスリットに息を吹きかけたりしないでください。
- 製品は分解したり、改造したりしないでください。

## 設置場所について

不安定な場所に置きますと倒れたり、落下してけがの原因になることがあります。必ず平らで水平な場所でご使用ください。  
また、次のような場所には設置しないでください。故障・破損の原因になります。

- 温度が+50℃以上になる場所（直射日光のあたる場所やストーブ、レンジなど火気に近い場所など）
- 冷暖房器具の送風が直接あたる場所
- 温度が-10℃（氷点下10度）以下になる所。（プラスチックの部品の劣化が起こることがあります。）
- 浴室などの湿気の多い場所
- ほこり・油分の多く発生する場所
- 振動・衝撃のある場所
- 室外

## 保証書

製品名	ウォールナット温湿度計		
お買い上げ日	年	月	日
お客様 お名前			
お客様 ご住所			

TEL

販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。【保証期間】 お買い上げ日より1年以内  
**国内のみ有効（valid only in Japan）**

### ■保証について

通常のお取扱いで万一機械に故障が生じた場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出くだされば無償にて修理・調整いたします。ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

- 1) 誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
- 2) 不適当な修理や改造による故障
- 3) 火災または天災による故障
- 4) ご使用中に生じる外観上の変化（本体、ガラスの傷など）
- 5) 本保証書のご提示がない場合

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社 良品計画

〒170-8424 東京都豊島区東池袋 4-26-3

お客様室 ☎ フリーダイヤル 0120-14-6404

平日 10：00～21：00

土・日・祝 10：00～18：00

製造元

株式会社タカタレムノス

〒933-0957 富山県高岡市早川 511

TEL：(0766)24-5731

(9：00～17：00 土日祝および年末年始を除く)

## 温度・湿度は設置場所により変わります

温度計（温湿計）が正しく表示するまでどの位かかるの？  
温湿度計は空気が循環する約1～2時間後に正しい数値が表示されます。

温度（湿度）が変化しません。故障でしょうか？  
＜温度について＞  
温度計は空気のかたまりの流れによってその変化を察知しています。風通しの少ない、気密性の高い部屋で、空気の流れがない場所に設置した場合、温度が変化しない場合があります。逆に、空気が流れる屋外や、風通しの非常によい屋内の場所に移動すると、温度は変化しやすくなります。  
＜湿度について＞  
湿度は空気のかたまりです。かたまりによって湿度の度合いが異なる場合があります、場所が近くであっても数値が異なる場合があります。また、エアコンの風やライトで暖められている風が直接湿度計にあたると影響を受けます。よって、設置場所や部屋の環境によって、湿度計が影響を受ける場合があります。

## 製品仕様

※製品仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。

サイズ：幅 70× 高さ 70× 奥行 43mm  
重量：80g

〔温度計〕 センサ：バイメタル式温度センサ  
精度範囲：-10～+40℃  
精 度：±2℃  
※温度計の目盛り -10℃以下、+40℃以上は参考値となります。

〔湿度計〕 センサ：バイマテリアル式湿度センサ  
精度範囲：35～85％  
精 度：±5％（気温 20℃～25℃において）  
※湿度計の目盛り 35％ 以下、85％ 以上は参考値となります。

## お手入れについて

- 汚れがひどい時は水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後からぶきしてください。
- 汚れ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類は使用しないでください。